

1. Maschinenkonfiguration und Gesamtabmessungen



C'2m/ST

Technische Daten	
Brühkammer	24 g
Mahlwerk	2/ mit Keramik-Mahlscheiben 64 mm
Benutzeroberfläche	Touchscreen 400 mm
Bohnenbehälter	2 x 1,2 kg oder 1 x 2,4 kg (Option)
Höhe Kaffeeausgabe*	max. 165 mm
Höhe Heißwasserauslauf*	max. 145 mm oder max. 195 mm (Option)
Interface	1 x USB, 1 x SD-Karte, 1 x Ethernet, 1 x CCI/CSI
Tassenwärmer	Bis zu 50 Espressotassen
Größe des Kaffeeboilers	0,8 l
Größe des Dampfboilers	1,6 l
Satzschublade	400 g
Wasseranschluss	
Wasserschlauch	Edelstahl-Geflechschlauch G 3/8 Zoll Innengewinde x 2 m
Abflussschlauch	Ø 22 mm x Ø 16 mm x 2 m


*gemessen von der Tropfschale

Wählen Sie Ihre Region aus:

Asien	Ozeanien
Mittel-/Südamerika	Nordamerika
Europa	Naher Osten

Super Traditional	C'2ct	C'2s	C'2m
Gewicht	58 kg	65 kg	67 kg
Leistung (bis zu)			
Espresso/Stunde (23 s)	175		
Heißwasser/Stunde (200 ml)	170		
Cappuccino/Stunde (23 s)	-	-	175
Einstellbare Heißwasser-Temperatur	-	Ja	Ja
Elektronisch gesteuertes e'Foam „Micro Air Dosing“ (MAD)-System	-	Ja	Ja
Milchsystem mit EMT (Electronic Milk Texturing)	-	-	Ja
Spannung / Leistung			
Leistungsaufnahme (Standby-Modus)	Weniger als 2 W		

Wasserdruck und -durchfluss
2,5-4 bar. Wenn der Wasserdruck höher als 4 bar ist, muss ein Druckminderer installiert werden.
Wenn die Anschluss-Wasserflussrate weniger als 140 l/h beträgt, besteht die Gefahr von Schäden an der Wasserpumpe.



2. Vor der Installation SICHERHEITSANWEISUNGEN LESEN

- Wasserqualität und Druck prüfen
- Filtertyp und -größe definieren und Platz kontrollieren
- Wenn keine Entkalkerpatrone verwendet wird, muss ein Aktivkohlefilter installiert werden
- Sicherstellen, dass die Maschine auf einer flachen und stabilen Oberfläche steht
- Arbeitsplattenausschnitt prüfen
- Wasseranschluss kontrollieren
- Prüfen, ob die Stromversorgung den örtlichen Normen entspricht
- Prüfen, ob die Stromversorgung den Maschineneinstellungen entspricht
- Sicherstellen, dass keine anderen Geräte an dieser Stromleitung angeschlossen sind
- Alle Punkte mit dem Kunden vor Ort kontrollieren
- Sicherstellen, dass Originalkaffee verfügbar ist
- Sicherstellen, dass kalte Milch verfügbar ist (Option)
- Getränkerezepturen und Tassengrößen prüfen
- Sicherstellen, dass ein Milchkännchen vorhanden ist



3. Nach der Installation

- Die Reinigung erklären und die Mitarbeiter mit Hilfe der Kurzanleitung (QRC) einweisen. Hier herunterladen: <https://bit.ly/2VYO08O>.
- Die Daten der Maschine auf einem USB-Stick speichern und an data-upload@eversys.com senden. Siehe: <https://bit.ly/3yTzsWo>.

4. Arbeitsplattenvorbereitung und Abmessungen des Arbeitsplattenausschnitts

- Die Prüfliste der Anforderungen vor der Inbetriebnahme hier herunterladen: <https://bit.ly/3m7CL91>.
- Den Arbeitsplattenausschnitt im Maßstab 1:1 hier herunterladen: <https://bit.ly/3xT5TMM>.

Mindesthöhe zum Füllen/Herausnehmen des Bohnenbehälters



- Abflussschlauch
- Wasserleitung
- Milchschauch

1. Ablauf mit Siphon, Einlass mind. Ø 56 mm
2. Steckdose nach örtlicher Vorschrift und RJ-45-Anschluss (e'Connect).
3. Abflussschlauch – **Sicherstellen, dass der Schlauch nicht eingetaucht oder eingedrückt wird. Der Schlauch muss immer Gefälle haben.**
4. Abfallbehälter für gemahlene Kaffee unter der Arbeitsplatte (Option).
5. Milchschräume so knapp wie möglich kürzen.
6. Kühlschrank so nah wie möglich an der Maschine platzieren.
7. Loch gemäß Anleitung des Kühlschrankherstellers bohren.
8. Umflochtenes Hauptwasserrohr.
9. Rückschlagventil nach örtlicher Vorschrift installieren.
10. Entkalkerpatrone oder ein Aktivkohlefilter installieren.
11. Druckmindererausgang - nur wenn Wasserdruck 4 bar übersteigt.
12. Wassereinlass 3/8"

Empfohlene Wasserqualität

Gesamthärte: 5 – 8° dGH
 Karbonathärte: Max. 6° dKH
 pH-Wert: ideal 7,0 – 7,2

Weitere Informationen sind im Inbetriebnahmehandbuch (<https://bit.ly/2W0W161>) zu finden.

Ihr örtlicher Vertriebspartner